

# DJI OSMO POCKET 俯瞰撮影セット

OSMO POCKET 俯瞰撮影セットは、DJI 製 OSMO POCKET をポールに装着することで、俯瞰撮影を実現するキットです。誤った使い方をすると大変危険ですので、運用上の注意事項を守り正しく安全にご利用ください。

## セット内容



デバイスホルダー



アクセサリマウント・ワイヤレスモジュール



ホルスター



1/4-3/8 インチ変換ネジ装着済み

ポール

## ○本セット以外に必要なもの

OSMO POCKET、DJI Mimo アプリがインストールされたモバイルデバイス

## ○事前の準備

予め DJI Mimo アプリの設定を完了させてください。

## ○使用方法

- 1、ワイヤレスモジュールを OSMO POCKET に装着します（※このときスマートフォンアダプターは装着しないでください）
- 2、装着し電源を入れると、無線接続モードに自動で切り替わります。DJI Mimo アプリで接続することが可能です。

## ○注意事項

- ・各パーツは防水ではありません。小雨でも使用すると故障の原因となりますので十分ご注意ください。
- ・ポールを振り回す場合は、前後左右上下の安全確認を必ず行ってください。
- ・高圧線、架線、電線による感電、雷による落雷に注意し使用してください。
- ・ポールを仕舞い込む場合、嵌合部に指を挟みこまないように注意してください
- ・OSMO で使用している Wi-Fi は、場所によっては電波が不安定になり、映像が来なくなる場合があります。
- ・電波が不安定で使用できない場合は御容赦ください。